




Koza K12

FRISTÅENDE KAMINER AV STÅL
drift- och monteringsmanual

- **OBS! För att förhindra risken för brand, ska enheten installeras i enlighet med gällande normer och tekniska föreskrifter som nämns i bruksanvisningen. Installationen ska utföras av en behörig installatör eller en annan kvalificerad person. Enheten är godkänd enligt europeisk standard EN 13240 och CE märkt. Följ alltid föreskrifter gällande på platsen där enheten är installerad. Kontrollera först att rökkanal är lämplig. Allmän information**

enheten ska monteras i enlighet med gällande byggnormer. en kamininsats ska ställas in på ett säkert avstånd från alla brännbara produkter. Det kan vara nödvändigt att skydda väggar och material/föremål i närheten av kaminen. enheten ska ställas på ett fast och icke brännbart underlag. skorstenen ska vara tät, och dess väggar släta, före anslutning till kamininsatsen ska skorstenen rengöras av sot och föroreningar. Anslutningen mellan skorstenen och enheten ska vara tät och tillverkade av icke brännbart material, den ska vara skyddad mot oxidation (pulverlackerat eller stål rökrör). om skorstensdraget är svag rekommenderar vi att installera nya rökkanaler. Vid alltför stort drag, är det viktigt att montera dragbegränsare i skorstenen. som alternativ finns det också olika typer av skorstenshuvor som reglerar dragkraft i skorstenen. Kontroll av skorsten ska utföras av en sakkunnig person eller en sotare, och eventuella ändringar kan göras endast av behörig firma, så att de uppfyller krav i enlighet med Pn-89/B-10425. Ett exempel på anslutning till skorsten en fristående vedspis ska placeras på ett obrännbart underlag med lämplig bärförmåga. om underlaget inte håller spisens tyngd ska bärförmågan förbättras (t.ex. genom att använda skivor, så att belastningen delas ut jämnt på en större yta). en fristående vedspis ska anslutas till en oberoende skorstenskanal (rökrör). en fristående spis behöver luft och därför får den monteras endast i väl ventilerade rum. tilluftsventiler ska skyddas mot automatisk avstängning.



Minimalt avstånd mellan spisen och obrännbara material blir 40 cm. Minimalt avstånd mellan spisen och lättantändliga material blir 100 cm bakom och till sidor, samt 200 cm framför spisen.

- **Första eldning OBS! Vid första eldning ska enheten inte fungera i full fart, för att**

möjliggöra en normal dilatering av kaminens beståndsdelar. Under drift är dörrhandtag och andra kaminens ytor varma. Det kan uppstå frän rök och stickande lukt under första

- **eldning - detta fenomen sammanhänger med brännandet av överflödig färg som kan**
- **finnas kvar på plåtarna (s.k. polymerisation) och är ingen orsak till oro.**

innan man eldar första gången ska man ta bort alla klistermärken eller tillbehör som ligger i asklådan eller i eldstaden. Vid första upptändning ska temperatur i eldstaden hållas vid den minimala nivån, eldstadsluckan ska lämnas lite på glänt (cirka 1-2 cm) så att tätningsmaterial slår samman med lack. Alla material måste få vänja sig långsamt vid värmeutvecklingen.

Vid första upptändning avger varje kamin en obehaglig lukt som orsakas av brännandet av färg. lukten försvinner efter en kort tid. se därför till att alltid ventiler ordentligt rummet där kaminen står.

● **Viktigt!**

innan man eldar i kaminen på full effekt, ska man två eller tre gånger tända upp en liten eld.

Genom att elda försiktigt anpassas spisinsatsen korrekt och färgen härdas. Man ska inte helt fylla eldstaden med ved, den optimala mängden ved är cirka 1/3 av förbränningskammarens volym. innan man lägger på ved ska man vänta tills lågor slocknar, man ska inte lägga på ved på en alltför tjock glödbädd

● **BRÄNSLESELEKTION / Rekommenderat bränsle**

- tillverkaren rekommenderar att man använder stockar från lövträd som bok, avenbok, ek, al, björk, ask etc. stockarna ska ha en längd som motsvarar gallrets bredd. stockarna ska vara ungefär lika långa som gallret är brett. De ska läggas horisontellt på gallret.

Använd inte för långa vedträn och stapla dem inte vertikalt eftersom de kan hindra sekundärluften från att strömma ut och om de välter kan de skada spisens komponenter, t.ex. glaset.


- Fukthalten i veden som används för att elda i apparaten får inte överstiga 20 %, vilket motsvarar ved som har lagrats i 2 år efter avverkning och förvarats under tak. Bränsle som inte rekommenderas Undvik att elda stockar eller plattor med en fukthalt på mer än 20 %, eftersom det kan leda till att de angivna tekniska parametrarna inte uppnås

- minskad värmeeffekt.

Det är inte lämpligt att elda med barrved eller stubbar, eftersom det leder till intensiv förbränning och kräver tätare rengöring av eldstaden och rökkanalen. olämpligt bränsle påverkar också graden av nedsmutsning av glaset.

Förbjudet bränsle Följande bränslen får inte förbrännas i kaminen: mineraler (t.ex. kol), tropiska träslag (t.ex. mahogny), kemiska produkter eller flytande ämnen som olja, alkohol, bensin, naftalen, laminerade skivor, impregnerade eller pressade träbitar som är sammanfogade med lim, skräp. om andra bränslen är tillåtna anges detta på typskylten.

● Allmänt schema för en fristående vedspis



● Säkerhet

observera att alla delar i gjutjärn kan bli extremt heta; använd skyddshandskar för att utföra alla aktiviteter i samband med användning och hantering av vedspisen. Följ nedanstående säkerhetsanvisningar när du hanterar eller använder spisen:

- läs kaminens bruksanvisningar och följ alla regler och anvisningar;
- spisen ska monteras och sättas i drift av en montör med lämpliga behörigheter;
- lämna inga temperaturkänsliga föremål i närheten av spisen, släck inte eld i spisen med vatten, använd inte spisen när glaset är skadat, inga lättantändliga föremål får finnas nära till spisen;
- alla lättantändliga föremål ska förvaras minst 0,6 meter från spisen;
- låt inte barnen komma åt spisen;
- alla reparationer får utföras endast av en behörig montör; använd endast originalreservdelar från

spisens tillverkare;

- det är förbjudet att ändra spisens konstruktion, monteringsregler eller bruksanvisningar utan tillver-

kares godkännande i skrift. Med hänsyn till användarsäkerhet, rekommenderar vi att du avlägsnar handtaget när spisen är i bruk.

● **Minimalt skorstensdrag för nominell effekt [Pa]:**

skorstensdrag ska bli:



- minimalt drag
- $6 \pm 1\text{Pa}$;
- genomsnittligt, rekommenderat drag
- $12 \pm 2\text{Pa}$;
- maximalt drag
- $15 \pm 2\text{Pa}$.

● **Allmänt**


skorstens lämpliga rengöring och underhåll är grunden till att vedspisen fungerar rätt och säkert. Hur ofta ska skorstenen rengöras och underhållas beror på dess isolering samt typ av ved som bränns. Bränner du barrträ eller ej lufttorkat virke med fuktighet över 20 %, ökar du risken för sotbrand i skorstenen i samband med tjock pålagring av lättantändligt kreosot som måste rengöras regelbundet.

Avlägsnar du inte kreosotpålagring från skorstens kanal ska den skada isolering och orsaka korrosion. Delar av den fristående vedspisen som tillverkas i gjutjärn: övre platta, nedre platta, bakvägg, sidoväggar, vänster och höger grillgaller, karmar, dörr, rökuttag, lock, fot, staket, bakre skydd, sidoskydd, deflektor.

Avstånd till icke brännbara material: min.10 cm min.50 cm min. 150 cm




Avstånd från brännbart material 1A



STRUKTURELLA ELEMENT	BETECKNING	ENHET
Sida	ds	mm
Baksida	dR	mm
Intilliggande brännbara material (t.ex. möbler)	dP	mm
Sidostrålningsområde	dL	mm

KOZA/K6/ECO	ds	500	mm
	dR	500	
	dP	1500	mm
	dL	600	
KOZA/K9/ECO	ds	400	mm
	dR	400	
	dP	1500	mm
	dL	900	
KOZA/K11	ds	600	mm
	dR	400	
	dP	900	mm
	dL	700	
KOZA/K12	ds	600	mm
	dR	400	
	dP	1000	mm
	dL	800	


Avstånd från brännbara material 1B



STRUKTURDEL	BETECKNING	ENHET
Vinkel - 45°	ds3	mm
Intelligande brandfarliga material (t.ex. möbler)	dP	mm

KOZA/K6/ECO	ds3	500	mm
	dP	1500	mm
KOZA/K9/ECO	ds3	400	mm
	dP	1500	mm
KOZA/K11	ds3	300	mm
	dP	900	mm
KOZA/K12	ds3	400	mm
	dP	1000	mm


Avstånd från brännbara material 1C



STRUKTURELLA ELEMENT	BETECKNING	ENHET
Sida	ds2	mm
Baksida	dR	mm
(nisch)	ds	mm
Intilliggande brandfarliga material (t.ex. möbler)	dP	mm



KOZA/K6/ECO	dS2	500	mm
	dR	500	mm
	dS	600	mm
	dP	1500	mm
KOZA/K9/ECO	dS2	400	mm
	dR	400	mm
	dS	900	mm
	dP	1500	mm
KOZA/K11	dS2	300	mm
	dR	400	mm
	dS	700	mm
	dP	900	mm
KOZA/K12	dS2	400	mm
	dR	400	mm
	dS	600	mm
	dP	1000	mm

Avstånd från brännbara material; generell sidovy



KONSTRUKTIONELLT ELEMENT	BETECKNING	ENHET
Tak	dc	mm
Golv	dB	mm
Nedre främre strålningszon	dF	mm

KOZA/K6/ECO	dc dB dF	750 0 560	mm mm mm
KOZA/K9/ECO	dc dB dF	750 0 400	mm mm mm
KOZA/K11	dc dB dF	750 0 250	mm mm mm
KOZA/K12	dc dB dF	750 150 300	mm mm mm



Finklyvt ved antänds snabbt och avger mer värme men brinner under en kortare tid. Optimala bränslen inkluderar avenbok och bok. Andra acceptabla träslag inkluderar ek, kastanj, ask, lönn, björk och alm. Användning av tall och eukalyptusträ bör undvikas, eftersom de innehåller höga halter av harts, vilket kan leda till ökad sot och avlagringsbildning, vilket följaktligen kräver frekventare rengöring av både apparaten och skorstenen.

6.3. Förbjudet bränsle. Inga andra bränslen än torrt, naturligt trä får användas i apparaten. Användning av alla typer av kol, flytande bränslen och så kallat "grönt trä" (dvs. nyhugget eller vått trä) är strängt förbjudet. Sådana bränslen minskar apparatens effektivitet avsevärt, bidrar till överdrivna sot och tjäravlagringar och kan följaktligen leda till blockering av skorstenskanalen. Eldning av återvunnet trä är också förbjuden, inklusive järnvägssyllar, telegrafstolpar, plywood, fiberskivor, lastpallar och andra träbaserade material som har kemiskt behandlats eller impregnerats. Dessa material förorenar inte bara snabbt skorstenskanalen utan skadar också miljön och kan orsaka överhettning och permanenta skador på eldstaden. Det är likaså förbjudet att bränna annat avfall än trä, såsom plast eller aerosolbehållare. Använd aldrig bensin, fotogen, etylalkohol, grilltändningsvätska eller andra brandfarliga vätskor för att antända eller återantända en eld i apparaten. Sådana ämnen måste förvaras på avstånd från apparaten under drift.

● 6.4. Belysning.

Den rekommenderade metoden för att tända eldstaden är den så kallade top-down-tändningsmetoden. För att tända elden korrekt, öppna eldstadsluckan och öppna alla lufttillförselreglage helt. Placera kluvna, större vedträn i botten av förbränningskammaren, lägg sedan till ett lager lite tunnare träbitar och slutligen lite tändved ovanpå.

Det är strängt förbjudet att använda andra antändningsmedel än de som anges i denna manual, särskilt inte kemiskt baserade brandfarliga ämnen som olja, bensin, lösningsmedel eller liknande agens. Vid påfyllning av bränsle måste man vara försiktig så att förbränningskammarens inre beklädnad inte skadas. Under den inledande driftperioden rekommenderas det att köra apparaten på reducerad effekt och gradvis öka temperaturen. Detta tillvägagångssätt möjliggör jämn avlastning av plötsliga påfrestningar och minimerar risken för termisk chock. Under uppvärmningsoch avkylningsfaserna kan apparaten naturligt expandera och dra ihop sig, vilket kan resultera i svaga metalliska ljud. Detta fenomen är normalt och beror på att stålkomponenter betar sig under varierande temperaturförhållanden.

● 6.5. Tillsynsmyndigheter

Diagrammet nedan illustrerar inställningarna för lufttillförseln, vilka är avgörande för att kaminen ska fungera effektivt.

- **OCH Släck ning**
- **B Optimalt arbete**
- **C Belysning**

För att säkerställa korrekt förbränning är det viktigt att upprätthålla en konstant lufttillförsel till apparaten. En otillräcklig mängd luft hindrar fullständig bränsleförbränning, vilket kan leda till rökutveckling och, i extrema fall, till överdriven ansamling av brännbara gaser och deras efterföljande antändning. Gaser som frigörs från bränslet vid otillräcklig lufttillförsel, i kombination med närvaro av en gnista eller hög temperatur, kan explodera. Att helt stänga lufttillförselreglage, särskilt efter tankning och under apparatens drift, är strängt förbjudet. Att upprätthålla en tillräcklig lufttillförsel är avgörande för att säkerställa både apparatens effektivitet och användarsäkerheten.

- **6.6. Nominell bränslemängd, tankning**

När du lägger i ved, öppna eldstadsluckan försiktigt för att undvika plötsligt luftinflöde, vilket kan orsaka att rök läcker ut i rummet. Det rekommenderas att utföra detta förfarande med skyddshandskar på för att förhindra brännskador från kontakt med apparatens heta delar.

- **KOZA/K12**
- **KOZA/K12**
- **KOZA/K12**

Följ alltid bruksanvisningar

- lägg till små mängder virke när du tänder spisen för några första gånger för att kontrollera om installationer fungerar rätt. Öka mängder virke gradvis under kommande dagar.
- bränn aldrig sopor eller avfall
- använd endast rekommenderat bränsle
- se TYP SKYL TEN (i slutet vid bruksanvisningen
- anordnin-

gens tekniska parametrar)

- använd ej spisen om glaset är skadat. Byt ut glasrutan innan du använder spisen igen. Kontakta bäst

med den återförsäljare hos vilken du har köpt spisen. Byt ut även rutans och dörrens tätning samtidigt som du byter ut glasrutan. Dra inte skruvar åt för mycket, lämna lämplig expansionsfog för glaset.

- Har du inte använt spisen länge, kontrollera att skorstenskanalen, rökröret och rökuttag i anordningen är fria

● **TEKNISKA PARAMETRAR**

- **Se typskylten, fullständig dokumentation finns på www.kratki.com Underhållsanvisningar**

Hur du använder kaminen och vilken kvalitet som virket har påverkar vilka reaktioner som förekommer inne i spisen. Därför blir det nödvändigt att besiktiga och underhålla spisen och alla installationsdelar regelbundet. Besiktiga och rengör hela spisen innan du börjar elda den. Besiktiga och rengör hela spisen innan du börjar elda den. Kontrollera särskilt tätningar och byt ut dem vid behov. För att begränsa kreasotpålagring rekommenderar vi att du då och då sätter spisen på maximal förbränning vid stängd dörr. Rengör skorstenen endast med lämpligt redskap. Användaren förpliktas att rengöra skorstenen enligt aktuella föreskrifter.

- **OBS! Brandtålig färg tål inte fukt. Tömma asklådan**

Att tömma asklådan regelbundet förebygger att aska faller ut ur spisen. Undvik att askan står i kontakt med grillen underifrån (detta hindrar luftcirkulation som krävs för förbränning). töm askan i en metallbehållare med tätt lock.

- **Rengör glasrutan**

Glaset blir het så rutan kan rengöras endast när spisen är kall. Det är förbjudet att rengöra glaset med slipmedel. Rutan tillverkas i specialglas som tål temperaturer upp till 650 °C vid kontinuerlig förbränning. stäng alltid dörren med handtaget. elda inte virket i närheten av glaset. Använd ej lättantändliga vätskor, fett eller andra olämpliga produkter som underlättar att elda virke. Med hänsyn till användarsäkerhet, rekommenderar vi att du avlägsnar handtaget när du hanterar spisen.

● OBS!

smörj om slipytor på dörrens gångjärn och låsmekanism då och då med grafitbaserat smörjmedel GARANTIVILLKOR Garantiomfattning: tillverkaren garanterar att anordningen fungerar felfritt om alla tekniska och användningsvillkor som anges i denna garanti följs. spisen ska användas, monteras och hanteras enligt nedanstående anvisningar. Anordningen får monteras endast av en behörig specialist. Garanti omfattar gratis reparation under 5 år efter inköpet. Alla garantikrav uppstår den dag anordningen har inköpts. De upphävs efter den sista garantidagen för denna produkt.

● Garantin omfattar ej:

- roster och glasrutan;
- alla fel som orsakas av: mekanisk påverkan, föroreningar, ombyggnation, konstruktionsändringar,

underhåll eller rengöring, olyckor, påverkan av kemiska ämnen eller väderförhållanden (missfärgningar etc.), felaktigt förvaring, ej auktoriserade reparationer, transport som sker med spedition eller posten, felmontering eller felanvändning av anordningen. Alla garantikrav i samband med de ovan nämnda ska ogillas. Det är förbjudet att använda kol i alla kaminer som vi tillverkar. Att använda kol leder till att garantin förloras. Varje kund som anmäler en skada förpliktas varje gång att signera en deklaration att ingen kol eller andra otillåtna bränslen har använts. Om det förekommer en misstanke om att de ovan nämnda bränslen har använts ska kaminen testas för förekomst av de förbjudna ämnena. I fall analysen bevisar att dessa ämnen förekommer, förlorar kunden sin garantirätt samt blir skyldigt att återbetala alla kostnader i samband med reklamation (inklusive analyskostnader).

● I fall det blir tillåtet att använda andra bränslen, ska det finnas en lämplig information på typskylten. Kundens rättigheter garanteras genom att:

- den delen som tillverkaren har ansett vara felaktig lagas eller byts ut utan ersättning;
- alla andra fel på anordningen åtgärdas;
- frasen „lagas” gäller inte de aktiviteter som anges i bruksanvisningar (underhåll, rengöring) och som

användaren förpliktas att utföra själv:

- reklamationer som anmäls under garantitid ska åtgärdas av tillverkaren utan ersättning inom 14 dagar efter anmälan med förutsättning att användaren levererar felaktigt fungerande anordning tillsammans med rätt ifyllt garantiblad eller i fall det saknas
- inköpsbevis med datum när den reklamerade varan köptes.

● **Garantiblad gäller när:**

- det har fyllts i på ett rätt sätt och innehåller inköpsdatum, stämpel och namnteckning;
- inköpsdatum på garantibladet stämmer överens med inköpsdatum på kvitto eller faktura. Tilläggsval
- automatiskt avluftningssystem ASDP Bimetall-baserad och självjusterande termostat garanterar automatisk justering av tilluft i spisen och med det samma justerar förbränningstemperaturen i en fristående vedspis.

ställ in termostatsens öppningsvinkel innan du eldar spisen så att den garanterar obehindrat luftflöde inne i spisen, samt öppna nedre frånluft-uttag i dörren och i spisens framvägg. Vi rekommenderar att öppna termostaten preliminärt (som test) till 60 %, vilket gör optimal förbränningstemperatur för 3,5-4 kg virke. stäng av frånluftsuttag i dörren och spisens framvägg när virket börjar brinna. när temperaturen inne i spisen ökar, ska termostaten sättas på och stängas gradvis för att begränsa mängd luft i förbränningskammaren. när den optimala temperaturen på 300o c uppnås ska lufttillförsel begränsas, vilket leder till att temperaturen i ugnen sänks till den minimala temperaturen nödvändig för att elden ska brinna. när temperaturen sänks under 250o c ska tillluftsuttag öppnas automatisk och elden brinner mer intensivt. För att uppnå högre förbränningstemperatur, lämna större öppningsvinkel på termostaten innan du börjar elda. Med termostaten kan du begränsa mängd virke som krävs för att elda i spisen med 30 % i jämförelse med ugnen som inte utrustas med automatiskt styrsystem för förbränningsprocessen. Denna lösning låter dig spara på virke och ökar användarkomfort för då behöver du inte kontrollera och justera lufttillförsel på spisens dörr och framvägg för att förbränningen ska ske på en lämplig nivå

- allt hanteras av termostaten.

● **RESERVDELAR**

om du behöver byta ut några delar efter många år, kontakta din återförsäljare eller vår handelsrepresentant. Ange uppgifter som finns på typskylten på baksidan av garantibladet när du beställer reservdelar. observera att du behåller garantibladet även när garantitiden har löpt ut. Baserat på dessa uppgifter och fabriksdokumentation ska din återförsäljare leverera inom kort alla reservdelar och reparera delen inom sitt kompetensområde.

● **OBS!**

Repor på Vermikulit-skivor är en naturlig process och påverkar inte produktens bruksegenskaper.

● **TILLVERKARE**

KRAAtKi.PI tar inget ansvar för skador som orsakas i samband med modifieringar på anordningen eller övrig installation som användaren utför själv. För att ständigt förbättra kvalitet på sina varor, förbehåller KRAAtKi.PI rätt att ändra anordningar utan förhandsinformation.



Spis & Kaminboden

Tack för att du handlar av oss!

Du hittar din närmaste återförsäljare
under "Återförsäljare" i menyn.



Välkommen att ringa oss på

0430 690 580

eller mejla

info@spisochkamin.se